

Wartungs- und Nutzungshinweise für Büro- und Sanitärcontainer

Wartungshinweise	Zeitpunkt	Weitere Informationen
Reinigung Dach	bei Laub, Schmutz, Schnee	Containerverbindung und Dachentwässerung von Verunreinigungen und Schnee befreien
Bodenrahmen	bei Schnee	Bodenrahmen seitlich von Schnee befreien
Luftfeuchtigkeit	Bei Nutzung und bei Leerstand	Regelmäßiges Lüften => Luftfeuchtigkeit > 60 %
Warmwasserboiler	Bei nicht Nutzung sowie nach Transport und Aufstellung:	Boiler unbedingt entleeren! Speicher vor E-Anschluss mit Wasser füllen
Wasseranschluss	nach Transport bei Erstbetrieb	Nach dem Wasseranschluss sollte der gesamte Wasserkreislauf nochmals auf Dichtheit überprüft werden (ev. Lockerungen beim Transport). Vor dem Wasseranschluss bedarf es einer Spülung der Ortsleitung ansonsten können Sandteilchen eingespült werden, die eine Verunreinigung oder Verstopfung verursachen können.
Frostschutz / Winterbetrieb	bei Frost zusätzlich bei nicht Nutzung:	Beheizte Räume auf min. 5°C heizen. WC, Abflüsse und Tanks mit Frostschutz befüllen. Wasser aus Wasserleitungen und Armaturen entlassen.
Türeinrichtung Fenstereinstellung	bei Bedarf	Container muss gerade aufgestellt werden. Türen und Fenster bei Bedarf anpassen.
Silikon	bei Bedarf	Silikonfugen erneuern
Druckknopfspüler	bei Bedarf	Auf regelmäßige Wartung und Säuberung achten
Lack- Transportschäden	bei Bedarf	Beseitigung mittels mitgeliefertem Reparaturlack
Strom	regelmäßige Prüfung	FI-Schalter regelmäßig auf Funktion prüfen Auf richtige Erdung achten!
Reinigung außen	bei Verschmutzung	Die Reinigung mit Hochdruckreinigern ist ausdrücklich verboten.
Mischbatterie- Untertischspeicher	bei Frost	Bei Frost unbedingt Wasser ablassen. Alternativ auf min. 5°C heizen.
Klimagerät	bei Selbstmontage und bei Nutzung	Auf Niveau des Containers achten, damit Kondenswasser nach außen abfließen kann. Die nachträgliche Montage von Klimageräten sollte durch befugtes Personal erfolgen, um Funktion des Klimagerätes zu gewährleisten.
Gasheizung	bei Transport bei Erstbetrieb	Nach Transport und bei Erstbetrieb von befugten Personen prüfen lassen Aufkleber und Vorschriften beachten!
Strom	bei Transport bei Erstbetrieb	Nach Transport und bei Erstbetrieb von befugten Personen prüfen lassen Vor Inbetriebnahme müssen alle elektrischen Verbrauchsmittel (Geräte) abgeschaltet werden und die Erdung hergestellt werden.

Fundament	bei Erstbetrieb	Fundamente, Fundamentpunkte, bzw. Fundamentstreifen sollten immer von Fachpersonal aufgestellt werden, um Verrutschen zu verhindern (Niveau). Bei Bedarf Unterlage-Platten zur Nivellierung der Container verwenden. Vorgeschriebene Fundamentpunkte beachten!
Bauliche Änderungen	bei Verwendung	Am Container dürfen bauseitig keine Bohrungen bzw. Veränderungen durchgeführt werden, welche zu einem Wassereintritt bzw. zu Nässeschäden führen können. => Verlust der Gewährleistungsrechte
Lack-Transportschäden	bei Bedarf	Nach Transport prüfen und ggf. Beseitigung mittels mitgeliefertem Reparaturlack